

Livelox är en tjänst som låter dig spela in och jämföra dina rutter från orienteringslopp med vänner, familj och medtävlare. Under O-Ringen i Uppsala kan du kostnadsfritt låna en GPS-tracker för att spela in dina lopp. Erbjudandet riktar sig till dig som inte har en egen GPS-klocka, men ändå vill se dina vägval. Du som har en GPS-klocka kan enkelt koppla den till Livelox – se [www.livelox.com](http://www.livelox.com).

## Så här fungerar GPS-trackern

- Starta GPS-trackern genom att trycka in den vita knappen med tumnageln under 5 sekunder. Släpp sedan upp knappen. Efter en liten stund hörs tre korta vibrationer, och dioden blinkar i grönt och blått. Inspelningen av positioner är nu i gång.
- Slå av GPS-trackern genom att trycka in den vita knappen med tumnageln under 5 sekunder. Släpp sedan upp knappen. Efter en liten stund hörs en lång vibration, och dioden lyser rött någon sekund innan den slocknar.
- När GPS-trackern är påslagen visar dioden aktuell status.
  - Två korta gröna blinkningar var 10:e sekund indikerar kontakt med satelliterna.
  - En röd blinkning var 5:e sekund indikerar att satelliter inte kan hittas. Flytta dig ut i ett öppet område med god sikt mot himlen.
  - Fyra korta röda blinkningar varannan sekund indikerar att batteriets nivå är under 10 %.
- GPS-trackerns batteri räcker ca 3-4 timmar. Du kan kontrollera aktuell batteristatus på [www.livelox.com/devices/status/trackernamn](http://www.livelox.com/devices/status/trackernamn), där du byter ut *trackernamn* mot numret på den vita etiketten, t. ex. [www.livelox.com/devices/status/L001](http://www.livelox.com/devices/status/L001). OBS! Det är statusen från när GPS-trackern senast var påslagen som visas.
- Du ansvarar själv för att vid behov ladda trackern med den medföljande USB-kabeln. Fäst magnetkontakten mot de fyra metallstiften på GPS-trackerns sida.
  - Under laddning blinkar dioden grönt.
  - När batteriet är fulladdat lyser dioden med ett fast grönt sken.
  - En full laddning tar ca 3 timmar.
- Din rutt kommer automatiskt att kopplas till Livelox. Gå in på [www.livelox.com](http://www.livelox.com) och sök upp aktuell etapp och klass så finns din rutt där, tillsammans med tusentals andras. Rutterna publiceras klockan 14:00 respektive tävlingsdag.



## Praktiska tips

- Slå på GPS-trackern ca 10 minuter före din starttid. Om du har möjlighet, ställ dig i ett område med god sikt mot himlen och håll GPS-trackern i handen med den blå sidan upp. Stå stilla under ett par minuter. Då kan GPS-trackern göra en noggrann kalibrering mot satelliterna och positionens precision blir hög.
- Lägg GPS-trackern i en byxficka eller liknande med den blå sidan pekande ut från kroppen. Se till att stänga fickan ordentligt.
- Slå av GPS-trackern direkt efter målgång.
- GPS-trackern är smuts- och vattentålig.
- Vid frågor eller problem, kontakta [support@livelox.com](mailto:support@livelox.com). Bifoga numret som står på den vita etiketten på GPS-trackern.

## Återlämning

- GPS-tracker och laddningskabel ska återlämnas i anslutning till Deltagarservice i O-Ringen-staden senast lördag 30/7. Se [www.livelox.com/o-ringen](http://www.livelox.com/o-ringen) för öppettider. **OBS! Kom ihåg laddningskabeln!** Det går också bra att lämna tillbaka dem direkt efter avslutningen av Radio O-Ringens Livelox-timme för etapp 1, 2, 3 eller 4, ca kl 18:00 på O-Ringen-torget.
- I undantagsfall kan utrustningen skickas med post till Contour Line Technology AB, Tryffelvägen 61, 756 46 Uppsala.
- För ej återlämnad GPS-tracker och/eller laddningskabel debiteras 800 kr. GPS-trackern är låst till O-Ringen och kan inte användas i andra sammanhang.

